## Universidade Estadual de Maringá Departamento de Design e Moda Disciplina Desenho 3 – 2017


1a Avaliação - 9/5/2017

Importante: A avaliação compreende de exercícios que devem ser cumpridos através dos arquivos que constam em seu pendrive. Cada questão possui sua pasta correspondente.

Renomeie a pasta RAXXXX com o número do seu RA. Ao final da avaliação grave seus arquivos e entregue seu pendrive ao professor para que os arquivos possam ser copiados.

#### 1a. Questão - Exportação usando Rhinoceros (2,0)

Crie o arquivo Questao01.3dm (Rhinoceros) e, à partir da imagem vaso.png, monte o produto conforme mostra abaixo (a). Em seguida, importe o vaso no 3dsMax, crie uma cena com câmera e luzes (livre), aplique o material Vidro conforme apresentam os detalhes (b). Ao final, grave o modelo no 3dsMax no arquivo Questao01.max e faça um rendering de 1920x1080 pixels gravando em Questao01.png.




Nome do material: Vidro Onde aplicar: Vaso

Tipo: VrayMtl
Diffuse: 0/0/0
Reflect: 50/50/50
Refract: 190/190/190

#### 2a. Questão - Uso de materiais básicos no 3dsMax (2,0)

Abra o arquivo Questao02.max e aplique os materiais abaixo. Ao final faça um rendering de tamanho 1920x1080 pixels para o arquivo Questao02.png



Os materiais são listados com suas respectivas propriedades.

Nome do Material: Base Onde aplicar: Sobre o piso

Tipo: VrayMtl

Diffuse color: 190/190/190

Reflect: 50/50/50

Nome do material: Cerâmica

Onde aplicar: Vaso 1

Tipo: VrayMtl

Diffuse: 220/220/220 Reflect: 190/190/190

Nome do material: Vidro Onde aplicar: Vaso 2

Tipo: VrayMtl Diffuse: 0/0/0 Reflect: 0/0/0

Refract: 190/190/190

Nome do material: Cromo Onde aplicar: Vaso 3

Diffuse: 0/0/0

Reflect: 190/190/190 Fresnell desmarcado

Nome do material: Madeira

Onde aplicar: Vaso 4

Tipo: VrayMtl

Diffuse: aplicar o arquivo madeira.jpg

Reflect: 150/150/150

Lembre-se do mapeamento UV Map

Nome do material: Cerâmica azul

Onde aplicar: Vaso 5


Tipo: VrayMtl

Diffuse: 150/50/170 Reflect: 150/150/150

### 3) Luzes, câmeras e animação (2,0 pontos)

A partir do arquivo Questao03.max, crie os seguintes elementos e defina uma animação de 300 quadros (10 segundos) para ser animado de acordo com as indicações.

Crie dois painéis de iluminação conforme apresentam as imagens abaixo.




Crie uma câmera do tipo VRayPhysicalCam apontando para o centro dos vasos com as seguintes propriedades:

F-number: 2,0


Specify Focus: habilitado

Focus distance: definir de acordo com a necessidade. Ex. 60,00


Shutter speed: 200 Film speed (ISO): 100,00 Depth-of-field: Habilitado



Defina o tempo de animação para 300 quadros



E faça uma animação circular para que a câmera gire ao redor dos vasos, conforme mostra a imagem abaixo.



Pontuação bonus: 1,0 ponto para aquele que fizer o rendering dos 300 quadros e transformar em animação PNG e, em seguida, AVI ou MOV (pelo AfterEffects). Sugiro que este processamento seja feito após a conclusão de todas as questões.

#### 4) Mapeamento de materiais usando uma imagem existente (2,0)

Abra o arquivo <u>Questao04.max</u> e faça o mapeamento da imagem <u>fundo.jpg</u> conforme as imagens apresentadas abaixo. Após o mapeamento, você deverá gerar dois renderings a partir de duas câmeras, o primeiro deverá ser realizado com a frente do celular e receberá o nome de <u>frente.png</u> e o segundo com a parte de trás receberá o nome de <u>costas.png</u>. Tamanho da imagem: 1920 x 1080 pixels.



Para ajudar na seleção busque a ferramenta Modify / Selection / Modify Selection / (+) sinal de positivo. Ela irá auxiliar na seleção das faces dos planos atualmente



# Exemplo Frente.jpg



# Exemplo Traseira.jpg




Lembrete: Resolver a parte inferior onde estão os conectores. E certifique se as letras e desenhos encontram-se na ordem correta.




## 5) Criando o mapeamento necessário para um objeto complexo (2,0 pontos)

Abra o arquivo <u>Questao05.max</u> e faça o mapeamento de acordo com a imagem abaixo (a). Após realizar o mapeamento, você deverá exportar a imagem mapeada em tamanho 2048 x 2048 pixels e Fill Mode como Normal (b). Grave o arquivo gerado com o nome <u>Questao05.png</u>.



### Resultado esperado



Boa prova.